

Intreținere

1. Înainte de a începe activitatea de spălare a marchizei, se întrerupe alimentarea cu curent electric al acesteia. Curățarea de impurități a stofei de praf se efectuează cu un aspirator sau perie fină. Periodic, se poate spăla stofa cu apă curată și șampoane fine la max 30° C temperatura apei. După spălare, stofa se lasă să se usuce și abia după aceea marchiza se poate închide. Pentru protecție, toate stoffele din Acryl sunt impregnate în Teflon sau Scotchgard. Este de atenționat faptul că ploile acide, murdăria de natură animală sau spălarea cu substanțe chimice pot distruge acest strat de protecție.

2. Se vor evita substanțele chimice puternice sau detergenții pe baza de clor.

3. Toate componentele mecanice ale marchizei se ung ușor cu vaselină de 2 ori pe an, înainte de sezon și după sezonul de vară.