

Intretinere

1. Praful se sterge cu o laveta moale. Daca se stropeste cu noroi se curata cu o laveta umezita intr-o solutie de apa cu sapun sau un detergent care sa nu fie pe baza de cloruri. Este interzisa spalarea cu furtunul cu jet de apa deoarece se poate scurtcircuita motorul.
2. Se vor evita detergentii puternici si abrazivi.
3. In cazul in care curentul electric este intrerupt, se va trece la actionarea manuala a ruloului. Urmati pasii conform instructiunilor specificate de catre echipa care a efectuat montajul. Actionarea manuala se foloseste fara a brusca snurul sau banda actionarii. Miscarile trebuie sa fie cursive.
4. Nu loviti, nu striviti, indoiti, nu topiti, crapati, desfaceti, nu expuneti calduri excesive caseta actionarii manuale.
5. Cea mai recomandata indicatie pentru durabilitatea produsului este preventia. In functie de intensitatea utilizarii ruloului, recomandam reviziile periodice. Pentru utilizari de aproximativ 5 deschideri-inchideri pe zi recomandam o revizie anuala, pentru deschideri de 50 de ori pe zi – revizie la 6 luni. Aceasta va fi efectuata de catre o persoana competenta.
6. In cazul dotarii ruloului cu motor, timpul total de functionare neintrerupta nu trebuie sa depaseasca 4 minute. In cazul in care motorul ruloului se supraincalzeste (timpul maxim de functionare neintrerupta a fost depasit) un senzor termic decupleaza automat motorul ruloului de la sursa de curent. Pentru a repune ruloul in functiune se asteapta aproximativ 30 minute. Nu atasati alte elemente de constructie, nu modificati si nu inlaturati alte parti care asigura buna functionare a produsului.
7. Recomandam periodic lubrifierea sistemului mecanic. Pentru aceasta operatiune, ruloul trebuie mentinut in pozitia intredeschis.